



Návod na použití: Elektrikářský nůž pevný Elbot 346



Mikov a jeho historie:

Tradice nožířství v Mikulášovicích sahá hluboko do 18. století. Průmyslová výroba nožů má svůj počátek v roce 1794, kdy zde byla založena první nožířská manufaktura. Od té doby se ve městě vyráběly zavírací nože, nože s pevnou čepelí, přibory, břitvy i sečné zbraně.

Elektrikářský nůž pevný Elbot 346

Nůž Elbot 346 se v Mikulášovicích vyrábí již několik desetiletí. Vývoj a výroba nože začala v osmdesátých letech minulého století a účelem nože bylo stát se užitečným pomocníkem všech elektrikářů a pracovníků s kabelovými vodiči. Postupně se vypracoval do role jednoho z nejpoužívanějších elektrikářských nožů. První kusy tohoto nože byly vyráběny s plastovým držadlem a čepelí z uhlíkaté oceli, která při práci ve vlhkém prostředí korodovala.

Současný nůž nabízí mnohem pohodlnější a bezpečnější využití při práci. Čepel nože je na špici opatřena botičkou, která slouží k rozpárání izolace kabelu. Spodní strana je opatřena ostřím, které je určeno na krájení a holení kabelů. Délka čepele je 80 mm a je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli typ 420 s tvrdostí 53-55 HRC.

Střenka nože je z kvalitního a odolného plastu, má ergonomický tvar, který při stisku kopíruje sevřenou ruku a tím umožňuje pohodlné řezání, bez zbytečných otlaků popřípadě mozolů. Na čelní a zadní straně má výlisky ve tvaru záštity, která zabraňuje sklouznutí ruky a následnému poranění.

Tento nůž je brán jako elektrikářský, pro snadné krájení a páření kabelů a snadnému holení izolací kabelů. Nůž lze použít i na rytí do kůry stromů popř. páření plastových obalů.

Údržba a skladování:

Po každém použití je třeba čepel nože řádně očistit, popř. mírně namazat olejem, aby byl zachován jejich bezvadný a provozuschopný stav. Při skladování by nože neměly být ve vlhku nebo v nečistém prostředí. Nůž by neměl být skladován hromadně či spolu s kovovými předměty, aby nedošlo k jejich poškození, otupení ostří či zranění při manipulaci.

ZÁVADY A JEJICH DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ:

Pokud dojde během používání k poškození čepele, nebo plastového držadla, přestaňte nůž používat, zabráníte tak možnému úrazu Vám, nebo Vašemu okolí. Nůž udržujte v ostrém stavu a dbejte na to, aby plastové držadlo nebylo mastné, nebo jinak znečištěné.

OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY najdete na <https://www.mikov.cz/obchodni-podminky/>

KOMPLETNÍ NABÍDKU NAŠICH NOŽŮ, která se skládá ze šavlí, kordů, vyhazovacích, kapesních zavíracích, loveckých, outdoorových, sportovních, rybářských, záchranářských, pracovních, kuchyňských, vojenských, řezbářských, rybiček a jiných nožů, včetně výrobků pod značkou RON a výrobků firmy NAREX najdete na stránkách www.mikov.cz.

